

枫叶主机使用babyware更改PC密码后，还原默认的操作：

SP主机：

PC密码对应段号：

910	__/_/_/_/___	主机ID（默认值为空）
911	__/_/_/_/___	PC密码（默认值为空）

K32/K10键盘还原默认值编程参数：

910	按4次sleep
911	按4次sleep

TM40/50/70键盘还原默认值编程参数：

910	按清除键
911	按清除键

注意：默认值不是0000，sleep为清除键。使用自定义密码时，尽量不要使用含0的密码。

EVO主机：

PC密码对应段号：

3011	__/_/_/_/___	主机ID（默认值为0000）
3012	__/_/_/_/___	PC密码（默认值为0000）

键盘还原默认值编程参数：

3011	输入0000
3012	输入0000

注意：默认值是0000，和SP有差异。使用自定义密码时，尽量不要使用含0的密码。